

Додаткові види послуг:

Станція забезпечує дозвіл на додаткові послуги абонентам згідно написаної заяви. Перехід станції у режим додаткових послуг здійснюється після короткочасного відбою (натискування клавіші "*" або "FLESH" на тональному телефоні; натискання "ВАЖІЛЬ" на час від 0,4 до 1,5с на імпульсному телефоні). Відміна послуги здійснюється натискуванням клавіші "#" для телефонів з тональним набором або "ВАЖІЛЬ" і вводом певного коду для телефонів з імпульсним набором.

Станцією передбачено такі додаткові послуги для абонентів:

1. Переадресація виклику:

- Переадресація виклику у випадку відсутності абонента на інший номер (absent subscriber, immediate diversion on to any number) - задається номер абонента, якому переадресовуються всі виклики. Виклики комутуються на заданий номер одразу:

***21* nnnnn**, де **nnnnn** – номер абонента;

#21* - зняти функцію;

ВАЖІЛЬ 21 ВАЖІЛЬ nnnnn, де **nnnnn** – номер абонента (для телефонів з імпульсним набором);

ВАЖІЛЬ 69 ВАЖІЛЬ – зняти функцію (для телефонів з імпульсним набором);

- Переадресація виклику за не відповіді абонента (diversion on no reply) – задається номер абонента, якому переадресовуються всі виклики. Виклики комутуються на заданий номер після двох викликів на основний номер:

***61* nnnnn**, де **nnnnn** – номер абонента;

#61* - зняти функцію;

ВАЖІЛЬ 61 ВАЖІЛЬ nnnnn, де **nnnnn** – номер абонента (для телефонів з імпульсним набором);

ВАЖІЛЬ 69 ВАЖІЛЬ – зняти функцію (для телефонів з імпульсним набором.);

2. Будильник (alarm call service) (виклик на замовлення):

***55* xx xx**, де **xx xx** - години хвилини;

#55* - зняти функцію;

ВАЖІЛЬ 55 ВАЖІЛЬ xx xx, де **xx xx** - години хвилини (для телефонів з імпульсним набором);

набором).

ВАЖІЛЬ 57 ВАЖІЛЬ - зняти функцію (для телефонів з імпульсним набором).

3. Заборона вхідного зв'язку (do not disturb service) - на певний період вхідні з'єднання заборонені, абонентові "В" виклик не надходить, а абонентові "А", який викликає, надсилається сигнал "КПВ". Якщо абонент "В" випадково підніме в цей час трубку, то відбудеться з'єднання з абонентом "А":

26;

#26* - зняти функцію;

ВАЖІЛЬ 26 ВАЖІЛЬ - (для телефонів з імпульсним набором).

ВАЖІЛЬ 28 ВАЖІЛЬ - зняти функцію (для телефонів з імпульсним набором).

4. З'єднання без набору номеру (fixed destination call service) ("прямий виклик") – після зняття трубки, на протязі від 4 до 5 секунд відбувається автоматичний набір раніше заданого номера:

***53*nnnnn**, де nnnnn – номер абонента;

#53* - зняти функцію;

ВАЖІЛЬ 53 ВАЖІЛЬ nnnnn, де nnnnn – номер абонента (для телефонів з імпульсним набором);

ВАЖІЛЬ 59 ВАЖІЛЬ – зняти функцію (для телефонів з імпульсним набором.);

5. Повторення останнього набраного номеру (last number repetition):

52, **ВАЖІЛЬ 52 ВАЖІЛЬ** – (для телефонів з імпульсним набором).

6. Вихідний зв'язок по паролю:

- **Введення особистого коду (паролю)**

***10*kkkkkk**, де kkkkkk – пароль 6 цифр;

ВАЖІЛЬ 10 ВАЖІЛЬ kkkkkk, де kkkkkk – пароль 6 цифр (для телефонів з імпульсним набором).

- **Відміна особистого коду (паролю):**

#10*пароль – діючий пароль;

ВАЖІЛЬ 13 ВАЖІЛЬ пароль – діючий пароль (для телефонів з імпульсним набором).

- **Надання вихідного зв'язку за паролем:**

***12* kkkkkknppppp**, де kkkkkk – пароль 6 цифр, nppppp - номер абонента;

#12* kkkkkk – зняти функцію, при цьому особистий код (пароль) буде діяти тільки

на міжміські з'єднання;

ВАЖІЛЬ 12 ВАЖІЛЬ kkkkkknppp, де **kkkkkk** – пароль 6 цифр, **ppppp** - номер абонента;

ВАЖІЛЬ 14 ВАЖІЛЬ пароль - зняти функцію (для телефонів з імпульсним набором), при цьому особистий код (пароль) буде діяти тільки на міжміські з'єднання;
Для повного зняття функції виконати відміну особистого коду (паролю).

7. Послуга АВН. Дана послуга реалізовується у абонентів, в яких наявний телефон із визначником. Повна реалізація послуги не гарантується (100% визначення), у зв'язку з технічними питаннями не пов'язаними з даною АТС.

Дані послуги можна замовити, заповнивши бланк заяви на включення, в абонвідділі.
Детальніше за тел.: 588258, 588268.